



1 — дверь задняя правая; 2 — ручка двери внешняя; 3 — винт 2,0×4 (ВМ)

СБОРКА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

Mustang





ЛИНИЯ СБОРКИ



Расположите внешнюю ручку под проемом неподвижного окна задней правой двери модели. Совместите крепежные и центровочные элементы ручки с ответными отверстиями двери и зафиксируйте ручку с внутренней стороны двери винтом 2,0×4 (ВМ).



СБОРКА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ