

ЛИНИЯ СБОРКИ

①



②



③



④



⑤



1 — каркас крышки багажника; 2 — фонарь освещения багажника; 3 — защелка замка багажника; 4 — винт 1,7×4 (AP); 5 — винт 1,3×3,5 (TP) — 2 шт.



В центральной части каркаса крышки багажника установите фонарь освещения. Совместите крепежные отверстия и центровочные метки корпуса фонаря и каркаса крышки багажника. Зафиксируйте деталь при помощи винта 1,7×4 (AP) с обратной стороны каркаса. После фиксации фонаря провод, отходящий от его корпуса, должен быть ориентирован в сторону задней части каркаса крышки багажника.

МОНТАЖ КАРКАСА КРЫШКИ БАГАЖНИКА

М21 «Волга» №107

Mercedes





ЛИНИЯ СБОРКИ



В задней части каркаса поместите защелку замка багажника. Расположите ее таким образом, чтобы вертикальная плоскость защелки находилась ближе к центру каркаса крышки багажника. Закрепите защелку двумя винтами 1,3×3,5 (ТР).



МОНТАЖ КАРКАСА КРЫШКИ БАГАЖНИКА